



Разъемы BNC

Разъемы «BNC» (Bayonet-Neill-Concelman)

Высокочастотные коаксиальные разъемы с байонетной связью — высококачественная, хорошо зарекомендовавшая себя серия, выпускаемая с начала сороковых годов прошлого столетия. Данные разъемы предназначены для частот 1 ГГц при сопротивлении 50 Ом, и 4 ГГц при сопротивлении 75 Ом, при этом потери, как правило, не превышают 0.3 дБ. Штекеры и гнезда монтируются на приборную панель, на коаксиальный кабель или на плату. На кабель диаметром до 7 мм разъемы крепят методом обжима, пайки и зажима винтом или гайкой.

05-3001 Штекер BNC RG-58



*Предназначен под обжим
В упаковке: 100 шт
В коробке: 1000 шт*

05-3001-4 Штекер BNC RG-58 PROCONNECT



*Предназначен под обжим
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт*

05-3002 Штекер BNC RG-59



*Предназначен под обжим
В упаковке: 100 шт
В коробке: 1000 шт*

05-3002-4 Штекер BNC RG-59 PROCONNECT



*Предназначен под обжим
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт*

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexteh.nt-rt.ru**

Разъемы BNC

05-3011

Штекер BNC RG-58



*Предназначен: под пайку
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт*

05-3011-4

Штекер BNC RG-58 PROCONNECT



*Предназначен: под пайку
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2000 шт*

05-3012

Штекер BNC RG-59



*Предназначен: под пайку
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт*

05-3012-4

Штекер BNC RG-59 PROCONNECT



*Предназначен: под пайку
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2000 шт*

05-3013

Штекер BNC RG-6



*Предназначен: под пайку
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт*

05-3013-4

Штекер BNC RG-6 PROCONNECT



*Предназначен: под пайку
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2000 шт*

05-3021

Штекер BNC RG-58



*Предназначен: под накрутку
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт*

05-3021-4

Штекер BNC RG-58 PROCONNECT



*Предназначен: под накрутку
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт*

05-3022

Штекер BNC RG-59



*Предназначен: под накрутку
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт*

05-3022-4

Штекер BNC RG-59 PROCONNECT



*Предназначен: под накрутку
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт*

05-3023

Штекер BNC RG-6



*Предназначен: под накрутку
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт*

05-3023-4

Штекер BNC RG-6 PROCONNECT



*Предназначен: под накрутку
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт*

Разъемы BNC

05-3051 Штекер BNC RG-58



Предназначен: под обжим
Тип: угловой
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт

05-3052 Штекер BNC RG-59



Предназначен: под обжим
Тип: угловой
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт

05-3073 Штекер BNC



Предназначен: под винт
Тип: с пружиной
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

05-3073-4 Штекер BNC PROCONNECT



Предназначен: под винт
Тип: с пружиной
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

05-3075 Штекер BNC



Предназначен: под пайку
Тип: с пружиной
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

05-3075-4 Штекер BNC PROCONNECT



Предназначен: под пайку
Тип: с пружиной
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

Штекер BNC



Предназначен: под винт
Тип: угловой
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

05-3072-4 Штекер BNC PROCONNECT



Предназначен: под винт
Тип: угловой
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

Штекер BNC



Предназначен: под винт
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

05-3071-4 Штекер BNC PROCONNECT



Предназначен: под винт
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

05-3082 Гнездо BNC



Предназначено: под винт
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

05-3082-4 Гнездо BNC PROCONNECT



Предназначено: под винт
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

Разъемы BNC

Гнездо BNC



Предназначено: под обжим
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт

05-3112 Гнездо BNC PROCONNECT



Предназначено: под обжим
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт

05-3101 Гнездо BNC



Предназначено для: монтажа на корпус
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт

05-3101-4 Гнездо BNC PROCONNECT



Предназначено для: монтажа на корпус
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт

05-3102 Гнездо BNC



Предназначено для: монтажа на корпус
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт

05-3103 Гнездо BNC



Предназначено для: монтажа на плату
В упаковке: 100 шт
В коробке: 2500 шт

05-3104 Гнездо BNC



Предназначено для: монтажа на плату
Тип: угловой
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

05-3105 Гнездо BNC PROCONNECT



Предназначено для: монтажа на плату
В упаковке: 100 шт
В коробке: 1000 шт

05-3076 Штекер BNC



Тип: с клеммной колодкой
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

05-3081 Гнездо BNC



Тип: с клеммной колодкой
В упаковке: 50 шт
В коробке: 1000 шт

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rextex.nt-rt.ru**