



Переходные шнуры

3.5 м stereo/3.5 м, 4C — 2 × RCA/3 × RCA

Шнур 3.5 stereo штекер — 2 × RCA штекер «Gold»



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-4222	1.5 м	10	100
17-4224	3 м		50
17-4225	5 м	5	25
17-4226	7 м		
17-4227	10 м		



Шнур 3.5 stereo штекер — 2 × RCA штекер «Gold»



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-4232	1.5 м	10	200
17-4234	3 м		100
17-4235	5 м	5	50
17-4236	7 м		
17-4237	10 м		
17-4238	15 м		25



Шнур 3.5 м 4C штекер — 3 × RCA штекер «Gold»



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-4412	1.5 м	10	200



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexteh.nt-rt.ru

Переходные шнуры

3.5 м stereo/3.5 м 4C — 2 × RCA/3 × RCA

Шнур 3.5 м 4C штекер — 3 × RCA штекер «Gold»



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-4412-4	1.5 м	10	200



Шнур 3.5 stereo штекер — 2 × RCA штекер



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-4202	1.5 м	10	400
17-4204	3 м		200
17-4205	5 м		100
17-4206	7 м	5	50
17-4207	10 м		



Переходные шнуры

DIN — 3.5 м stereo, 2 × RCA

Шнур DIN 5 Pin штекер — 3.5 stereo штекер



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-2502-4	1.2 м	10	250
17-2502	1.5 м		200



Шнур DIN 5 Pin 3 штекер — 2 × RCA штекер



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-2512-4	1.2 м	10	250
17-2512	1.5 м		200





Переходные шнуры

SCART — 2 × RCA, 3 × RCA, 4 × RCA, 6 × RCA, SVHS, DIN (5pin)

Шнур SCART штекер — 2 × RCA штекер




Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-0200	1,2 м	10	125



Шнур SCART штекер — 3 × RCA штекер «Gold»



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1322	1,5 м	10	100



Шнур SCART штекер — 3 × RCA штекер



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1322-2	1,5 м	10	100



Переходные шнуры

SCART — 2 × RCA, 3 × RCA, 4 × RCA, 6 × RCA, SVHS, DIN (5pin)

Шнур SCART штекер — 3 × RCA штекер



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1322-3	1.5 м	10	100



Шнур SCART штекер — 3 × RCA штекер «Gold»



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1332	1.5 м	10	40
17-1334	3 м		100



Шнур SCART штекер — 3 × RCA штекер «Gold»



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1352	1.5 м	10	100
17-1354	3 м		50



Шнур SCART штекер — 4 × RCA штекер «Gold»



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1412	1.5 м	10	100
17-1414	3 м	1	50



Шнур SCART штекер — 4 × RCA штекер «Gold»



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1422	1.5 м	10	50
17-1424	3 м	10	50



Шнур SCART штекер — 6 × RCA штекер «Gold»




Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1512	1.5 м	1	100
17-1513	2 м		



Шнур SCART штекер — 6 × RCA штекер «Gold»



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1522	1.5 м	1	50



Переходные шнуры

SCART — 2 × RCA, 3 × RCA, 4 × RCA, 6 × RCA, SVHS, DIN (5pin)

Шнур SCART штекер — SVHS штекер «Gold»



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1612	1,5 м	10	100
17-1614	3 м		50



Шнур SCART штекер — 3 × RCA штекер



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-0201-7	1 м	10	200
17-0202-7	1,5 м		150



Шнур SCART штекер — 3 × RCA штекер



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1302	1,5 м	10	150



Шнур SCART штекер — 4 × RCA штекер



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1401	1 м	10	150



Шнур SCART штекер — 4 × RCA штекер



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1402	1 м	10	200
17-1403	1,5 м		150



Шнур SCART штекер — 6 × RCA штекер



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1502-7	1,2 м	10	100
17-1503	2 м		100
17-1504	3 м		100



Переходные шнуры

SCART — 2 × RCA, 3 × RCA, 4 × RCA, 6 × RCA, SVHS, DIN (5pin)

Шнур SCART штекер — SVHS штекер



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1602	1.5 м	10	100



Шнур SCART штекер — DIN 5 Pin штекер



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-1603	1.5 м	10	100



17-1132 Адаптер SCART



Разъемы:

- SCART штекер
- 2 × SCART гнездо
- 3 × RCA
- SVHS гнездо

В упаковке: 5 шт
В коробке: 50 шт

17-1133 Адаптер SCART



Разъемы:

- SCART штекер
- 3 × SCART гнездо
- 3 × RCA
- SVHS гнездо

В упаковке: 5 шт
В коробке: 40 шт

17-1135 Адаптер SCART



Разъемы:

- SCART штекер
- 5 × SCART гнездо
- 3 × RCA
- SVHS

В упаковке: 5 шт
В коробке: 25 шт

17-1001 Разъем SCART



В упаковке: 50 шт
В коробке: 500 шт

Переходные шнуры

SVHS — RCA

Шнур SVHS (Mini 4P) штекер — RCA штекер



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-2102	1.5 м	10	200
17-2104	3 м		100
17-2105	5 м		50





Переходные шнуры HDMI — DVI-D

Переходные шнуры HDMI — DVI-D «Gold»



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-6303	1,5 м	10	60
17-6304	2 м		40
17-6305	3 м		30
17-6306	5 м	5	20
17-6307	7 м		15
17-6308	10 м		10
17-6309	15 м		
17-6310	20 м		



Переходные шнуры VGA — 3 × RCA

Переходные шнуры VGA штекер — 3 × RCA штекер



Артикул	Длина	В упаковке	В коробке
17-5581	1,5 м	10	100



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rextex.nt-rt.ru**